

INTENZA 450 Ti2

操作方式

1 按壓省電開關鍵喚醒電子錶

選項A

1 旋轉中控旋鈕選擇運動程式

2 按壓中控旋鈕選擇運動課程，並進行個人及訓練設定

3 開始運動

4 利用中控的速度調整推桿及揚升調整鍵設定適合的運動模式

5 運動結束時，按壓停止鍵以結束運動

運動過程中，可旋轉中控旋鈕選擇運動程式

選項B

1 直接按壓快速啟動鍵

跑步機操作圖示



INTENZA 450 Ti2S

操作方式

1 按壓省電開關鍵喚醒電子錶

選項A

1 旋轉中控旋鈕選擇運動程式

2 按壓中控旋鈕選擇運動課程，並進行個人及訓練設定

3 開始運動

4 利用中控的速度調整推桿及揚升調整鍵設定適合的運動模式

5 運動結束時，按壓停止鍵以結束運動

運動過程中，可旋轉中控旋鈕選擇運動程式

選項B

1 直接按壓快速啟動鍵

跑步機操作圖示



INTENZA 550 Te2

操作方式

1 按壓省電開關鍵喚醒電子錶

選項A

1 從觸控螢幕中選擇運動程式

選項B

1 直接按壓快速啟動鍵或觸控螢幕START鍵

3 開始運動

4 **選項A** 利用中控的速度調整推桿及揚升調整鍵設定適合的運動模式

選項B 透過觸控螢幕的操作選項設定適合的運動模式

5 運動結束時，按壓停止鍵以結束運動

運動過程中，可旋轉中控旋鈕選擇運動程式

跑步機操作圖示



INTENZA 550 Ti

操作方式

1 按壓省電開關鍵喚醒電子錶

選項A

1 旋轉中控旋鈕選擇運動程式

2 按壓中控旋鈕選擇運動課程，並進行個人及訓練設定

3 開始運動

4 利用中控的速度調整推桿及揚升調整鍵設定適合的運動模式

5 運動結束時，按壓停止鍵以結束運動

運動過程中，可旋轉中控旋鈕選擇運動程式

選項B

1 直接按壓快速啟動鍵

跑步機操作圖示

